



INYECTORES COMMON RAIL CÓDIGO

Cuando sustituya un inyector SRT Automotive CR con CÓDIGO tendrá que tener en cuenta lo siguiente:

- Encuentre el nuevo CÓDIGO en la etiqueta SRT Automotive.
- Coloque el inyector en el motor siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Antes de poner en marcha el motor, y con ayuda del equipo de diagnóstico, introduzca el nuevo CÓDIGO.
- Arranque el motor y controle el correcto funcionamiento del mismo con la máquina de diagnóstico.

Nota: Por favor, tenga en cuenta que si usted toma la decisión de no seguir estos pasos, SRT Automotive no aceptará ninguna reclamación durante el periodo de garantía del nuevo producto.