



WTRYSKIWACZE COMMON RAIL Z KODEM

Przy wymianie wtryskiwacza SRT Automotive CR z kodem należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Znaleźć nowy kod na etykiecie SRT Automotive.
- Umieścić wtryskiwacz w silniku zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed uruchomieniem silnika i za pomocą urządzeń diagnostycznych, wprowadzić nowy KOD.
- Uruchomić silnik i kontrolować jego poprawne funkcjonowanie w urządzeniu diagnostycznym.

Uwaga: przypadku niestosowania się do niniejszych instrukcji, firma SRT Automotive nie będzie przyjmować żadnych reklamacji w okresie obowiązywania gwarancji nowego wyrobu.