



COMMON - RAIL - EINSPRITZDÜSEN CODES

Beachten Sie beim Einbau einer SRT Automotive CR - Einspritzdüse mit CODES bitte die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise:

- Ermitteln Sie den neuen CODE auf dem SRT Automotive - Aufkleber.
- Bauen Sie die Einspritzdüse entsprechend den Anweisungen des Werkstatthandbuchs im Motor ein.
- Geben Sie mithilfe des Hersteller-Diagnosegeräts oder Ähnlichem den neuen CODE ins System ein, bevor Sie den Motor anlassen.
- Lassen Sie den Motor an und kontrollieren Sie die Funktion der Einspritzdüse mit dem Diagnosegerät.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei Schäden, die auf eine Nichtbeachtung dieser Schritte zurückzuführen sind, der Anspruch auf Gewährleistung gegenüber SRT Automotive erlischt.