



■ ■ INJECTEURS COMMON RAIL CODES

Attention : avant d'installer un injecteur de rechange SRT Automotive CR CODE, lire attentivement la procédure suivante :

- Identifier le nouveau CODE visible sur l'étiquette SRT Automotive.
- Installer l'injecteur sur le moteur selon les instructions du manuel d'atelier.
- Muni du banc de diagnostic du constructeur ou équivalent et avant de démarrer le moteur, introduire le nouveau CODE dans le système.
- Démarrer le moteur et à l'aide du banc de diagnostic, constater le fonctionnement de l'injecteur.

Attention : si vous décidez d'ignorer les instructions qui précèdent et en cas d'avarie du produit fourni pendant la période de garantie, veuillez noter que SRT Automotive n'acceptera aucune réclamation.