



INIETTORI COMMON RAIL CON CODICI

Quando si sostituisce un iniettore SRT Automotive CR con Il CODICE si prega di prestare attenzione alla procedura descritta qui di seguito:

- Identificare il nuovo CODICE presente sull'etichetta SRT Automotive.
- Montare l'iniettore sul motore secondo le istruzioni del manuale officina.
- Con l'ausilio di apparecchiature diagnostiche, introdurre il nuovo CODICE nel sistema prima avviare il motore.
- Avviare il motore e controllare il funzionamento dell'iniettore con l'apparecchiatura diagnostica.

Nota: Nel caso in cui si decida di non seguire questi passaggi, SRT Automotive non accetterà alcun reclamo durante il periodo di garanzia del prodotto.