



### INJETORES COMMON RAIL CÓDIGO

Adotar o procedimento abaixo quando for substituir um injetor SRT Automotive CR com o CÓDIGO:

- Encontre o novo CÓDIGO presente na etiqueta SRT Automotive.
- Coloque o injetor no motor seguindo as instruções do fabricante.
- Antes de ligar o motor, introduza o CÓDIGO com o auxílio de um equipamento de diagnósticos (rasther ou Scanner).
- Ligue o motor e controle o correto funcionamento com auxílio do mesmo equipamento.

**Nota:** Caso os passos acima não sejam seguidos, a SRT Automotive não aceitará nenhuma reclamação durante o período de garantia do novo produto.