



■ ■ ■ PRÉCAUTIONS DANS LE NETTOYAGE DES POMPES BOSCH CP4

Avant d'installer une pompe de remplacement BOSCH CP4, respecter scrupuleusement la procédure suivante, sous peine de détériorer des parties internes de la pompe fournie et d'endommager tous les composants du circuit diesel et du moteur. En cas de détérioration par avarie des composants internes de la pompe CR, ou d'utilisation d'un carburant de qualité médiocre ou mauvaise, et avant d'installer la pompe fournie, remplacer impérativement les composants suivants.

- Réservoir de carburant.
- Tuyauteries et raccords de carburant.
- Filtre de combustible.
- Rampe haute pression.
- Injecteurs Common Rail.

Attention: : Si vous décidez d'ignorer les instructions qui précèdent et en cas d'avarie de la pompe fournie pendant la période de garantie, veuillez noter que SRT Automotive n'acceptera aucune réclamation.